

# Wii テレリモコン

## 取扱説明書

任天堂「Wii テレリモコン」をご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご覧ください。とくに「安全に使用していただくために…」は必ずご覧ください。お使いになる方の健康および機器の保護のために説明されている部分ですので、ご使用になる方が小さなお子様の場合は保護者の方がよく読んでご説明ください。なお「取扱説明書」は大切に保管してください。

### 特長

- 本品は、次の17社の赤外線リモコン付きのテレビのチャンネルの設定や音量を調節することができるテレビリモコンです。対応メーカー：パナソニック（松下）・ソニー・東芝・日立・三菱・ビクター・サンヨー・アイワ・シャープ・フナイ・NEC・富士通ゼネラル・パイオニア・フィリップス・サムスン・LG電子・オリオン
- ※これらのメーカーでも年代や機種によって操作できないテレビや一部の機能が操作できないテレビがあります。
- ※海外仕様のテレビには対応していません。
- ※本品は、ゲームコントローラとしては使用できません。

### 安全に使用していただくために…（必ずお読みください）

#### ■ 使用上のご注意

テレリモコンは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

#### ⚠ 警告

- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに乾電池を取り出し、煙が出なくなるのを確認してから、任天堂に点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。感電や故障の原因となります。
- 破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。

#### ⚠ 注意

- 床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となります。
- 液体（水やジュース、ペットの尿など）で濡れたテレリモコンや異物が入ったテレリモコンを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、使用せずに、任天堂にお問い合わせください。
- テレリモコンは、プラスチック、金属部品などでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。
- 梱包材の一部にプラスチックを使用しています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。

#### ⚠ 使用上のおねがい

- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
  - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
  - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- 物を当てたり、投げる、落下させるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

### 乾電池・充電式電池の取扱いに関するご注意

乾電池および充電式電池の取扱いに関して、次のことに注意してください。誤った使い方をすると液漏れ、発熱、破裂する原因となったり、本体が正常に動作しない可能性があります。

#### ⚠ 危険

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。乾電池から漏れた液が体や手についたときは、水でよく洗い流してください。乾電池から漏れた液が本体についたときは、手につかないように注意しながら拭き取ってください。
- 乾電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- プラス（+）とマイナス（-）を金属類でショートさせないでください。
- プラス（+）とマイナス（-）の向きを確認して、正しくセットしてください。

#### ⚠ 警告

- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜて使用したりしないでください。
- 乾電池を充電しないでください。
- 乾電池の消耗をさけるため、長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 傷ついたり、変形、液漏れした乾電池を使用しないでください。
- 市販の充電式電池（ニカド電池やニッケル水素電池など）を使用しないでください。
- 小さなお子様を使用される場合、乾電池のセットおよび取り出しは、保護者の方が行ってください。

#### ⚠ 注意


- 極端な温度条件下で保管しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池を廃棄するときは各自自治体の指示に従ってください。

### セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。


- Wii テレリモコン - - - - - 1個
- 単3形 マンガン乾電池 - - - - - 2本
- 取扱説明書 - - - - - 1枚

### 各部の名称と働き



### 乾電池のセット方法

- 1 背面の電池カバーを取り外し、単3形乾電池2本を図のようにマイナス（-）からセットしてください。  
※乾電池を取り外す場合は、プラス（+）から取り出してください。  
※小さなお子様を使用される場合は、保護者の方が行ってください。
- 2 電池カバーを元のようにセットしてください。




**電池交換に関するご注意**  
乾電池を取り外すとテレビメーカーの設定は消えてしまいます。乾電池を取り外した場合は、「設定方法」に従って、再設定してください。

### 設定方法

はじめてご使用になる場合や、電池を交換した場合は、ご使用になるテレビのメーカーをご確認の上、手順に従って設定してください。

- 1 動作ランプがゆっくり点滅を始めるまで、テレリモコンの電源ボタンを押してください。約5秒後、点滅が始まります。点滅を始めたら、電源ボタンを押したまま、次に進んでください。



- 2 電源ボタンを押しながら、設定コマンド一覧表に従って、コマンドを入力してください。入力が完了すると、2秒間動作確認ランプが点灯し、ランプが消えます。

- 3 電源ボタンから指を離してください。

- 4 設定完了です。テレビの電源を入れ、正しく操作ができるか確認してください。


### 設定コマンド一覧表

メーカー名	設定コマンド	メーカー名	設定コマンド	メーカー名	設定コマンド
パナソニック(松下)	☺☻☼☽☾☿	サンヨー	☺☻☼☽☾☿	パイオニア	☺☻☼☽☾☿
ソニー	☺☻☼☽☾☿	アイワ	☺☻☼☽☾☿	フィリップス	☺☻☼☽☾☿
東芝	☺☻☼☽☾☿	シャープ	☺☻☼☽☾☿	サムスン	☺☻☼☽☾☿
日立	☺☻☼☽☾☿	フナイ	☺☻☼☽☾☿	LG電子	☺☻☼☽☾☿
三菱	☺☻☼☽☾☿	NEC	☺☻☼☽☾☿	オリオン	☺☻☼☽☾☿
ビクター	☺☻☼☽☾☿	富士通ゼネラル	☺☻☼☽☾☿		

※2つの設定コマンドがあるメーカーは、年代によって異なります。入力しても反応しない場合は、もう一方の設定コマンドを入力してください。

### 使用方法

- テレリモコンは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。
- 操作できる範囲は、リモコン受光部から約5m、上下左右30°です。



### 故障かな？と思ったら

■ 修理を依頼される前に次のことを確認してください。

点検する箇所	対処方法
テレビの主電源はONになっていますか？	テレビの主電源をONにしてください。
動作ランプは点灯していますか？	新しい乾電池に交換してください。
設定したメーカーは正しいですか？	ご使用になるテレビのメーカーを確認し、再設定してください。
テレビリモコンの間やリモコン受光部の前に障害物はありませんか？	障害物を取り除いてください。

点検する箇所	対処方法
動作ランプは暗いですか？	新しい乾電池に交換してください。

◆ 症状：一部のボタンしか反応しない。  
ご使用になるテレビによっては、対応していない機能があります。

※以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂株式会社（お問い合わせ先は下記にあります）にお問い合わせください。

### 仕様

- Wii テレリモコン
- 型名：RVL-003(01)
  - 使用電源：単3形乾電池 2本
  - 電池寿命：約6ヶ月(使用頻度により異なります)
  - 動作距離：約5m
  - 寸法：縦148×横36.2mm×厚さ30.7mm
  - 質量：約73g(乾電池含まず。)

\* 仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

THIS PRODUCT IS NOT FOR SALE AND ONLY USE IN JAPAN. COMMERCIAL USE, UNAUTHORIZED COPY AND RENTAL PROHIBITED. 本品は非売品であり、日本国内での使用に限られています。また商業目的の使用や無断複製および貸貸は禁止されています。

任天堂株式会社 〒601-8501 京都市南区上鳥羽立町11番地1 TEL (075) 662-9611 Wiiは任天堂の商標です。©2006 Nintendo All rights reserved. 禁無断転載 日本国内専用